

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СТЕКЛА MASTER TOUCH SAW

Установка стекла в рамку.

Перед установкой стекла в рамку, следует проверить работоспособность комплекта на столе. После того, как вы убедитесь в работоспособности, можно приступить к установке стекла в рамку.



Установка стекла в рамку.

Берем рамку, обезжириваем по периметру то место где будет наклеен акустический скотч (идет в комплекте). Наклеиваем скотч, отступив немного от края рамки. Лишний отрезаем.




Установка стекла в рамку.

Берем стекло и стороной, где находятся риски и датчики, устанавливаем на рамку.



Установка стекла в рамку.

Следует обратить внимание на зазор между стеклом и рамкой. Стекло и датчики не должны касаться рамки! В дальнейшем при монтаже нужно обеспечить этот зазор.



Установка стекла в рамку.

Берем монитор и наклеиваем по периметру двухсторонний скотч отступив немного от края.




Установка стекла в рамку.

Сверху защитную пленку можно не снимать чтобы в дальнейшем можно было легко снять монитор.




Установка стекла в
рамку.

Устанавливаем монитор.




Установка стекла в рамку.

Расположение монитора.




Установка стекла в рамку.

Устанавливаем рамку крепления монитора. Следим за тем чтобы все провода свободно располагались и нигде не были пережаты.



Установка стекла в рамку.


Контролируем зазор между рамкой и стеклом и расположение проводов идущих от датчиков.



Установка стекла в рамку.

Стягиваем болтами рамку без фанатизма!!! Помним о том, что должен быть зазор между рамкой и датчиками и самим стеклом.

В случае перетяжки болтов возможна плохая чувствительность стекла или даже повреждение самого стекла!



Установка стекла в рамку.

Рамка готова для установки.



Установка драйвера стекла.

Заходим на страницу:
SENSIS.RU

Выбираем в разделе
«Навигация» -
«Сенсорные экраны»

SENSIS
KIOSK COMPONENTS

+7 (495) 657-8-555
ask@sensis.ru

главная компания прайс-лист гарантия доставка техинфо новости запчасти

навигация

- Новые товары
- Сенсорные экраны**
- Сенсорные мониторы
- Большие сенсорные экраны
- Сенсорные стекла
- ПАВ маленького размера
- Резистивные сенсорные стекла
- Купюроприёмники
- Принтеры
- Фискальные принтеры/ регистраторы
- Модемы
- Диспенсеры
- Карт-ридеры
- Монетоприемники
- Клавиатуры
- Программное

SENSIS - специалист по комплектующим для платежных терминалов

РАСПРОДАЖА!

-- [Сенсорный монитор / телевизор 55" с встроенным компьютером](#) - цена по акции

-- [Стекло 17", Б/У, без провода](#) - 300р!

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ:

[Сенсорный экран MasterTouch 17" - 40USD](#)
[Контроллер к стеклу MasterTouch + провода](#) - 40USD

[Сенсорный экран GeneralTouch 17" - 50USD](#)
[Контроллер к стеклу GeneralTouch + провода](#) - 50USD

Компания "Сенсис" специализируется только на предложении комплектующих для платежных терминалов.

Наша задача стать самым крупным поставщиком компонентов для платежных терминалов бывших стран Советского Союза.

Установка драйвера стекла.

Выбираем из списка: Master Touch 17 WIDE, 6 мм ПАВ, USB.



+7 (495) 657-8-555
ask@sensis.ru

главнаякомпанияпрайс-листгарантиядоставкатехинфоновостизапчасти

навигация

Новые товары
Сенсорные экраны
Сенсорный экран 3М, 17", уличный, поверхностно-емкостной
Сенсорный экран KeeTouch 17", 6 мм ПАВ, USB
Сенсорный экран MasterTouch 15", 6 мм ПАВ, USB
Сенсорный экран MasterTouch 17", 6 мм ПАВ, USB
Сенсорный экран MasterTouch 17", WIDE, 6 мм ПАВ, USB
Сенсорный экран MasterTouch 17", 3 мм ПАВ, USB
Сенсорный экран Mastertouch 19", 6мм ПАВ, USB
Сенсорный экран Mastertouch 19", 6мм ПАВ, USB, в рамке

Sensis - специалист по комплектующим для платежных терминалов

РАСПРОДАЖА!

-- Сенсорный монитор / телевизор 55" с встроенным компьютером - цена по акции

-- Стекло 17", Б/У, без провода - 300р!

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ:

[Сенсорный экран MasterTouch 17" - 40USD](#)
[Контроллер к стеклу MasterTouch + провода - 40USD](#)

[Сенсорный экран GeneralTouch 17" - 50USD](#)
[Контроллер к стеклу GeneralTouch + провода - 50USD](#)

Компания "Сенсис" специализируется только на предложении комплектующих для платежных терминалов.

Наша задача стать самым крупным поставщиком компонентов для платежных терминалов бывших стран Советского Союза.

Установка драйвера стекла.

Выбираем нужный нам файл драйвера, в нашем случае выбираем:

Новый драйвер для сенсорных стекол Master Touch под WIN7.



+7 (495) 657-8-555
ask@sensis.ru

главнаякомпанияпрайс-листгарантиядоставкатехинфоновостизапчасти

навигация

Новые товары
Сенсорные экраны
Сенсорный экран 3М, 17", уличный, поверхностно-емкостной
Сенсорный экран KeeTouch 17", 6 мм ПАВ, USB
Сенсорный экран MasterTouch 15", 6 мм ПАВ, USB
Сенсорный экран MasterTouch 17", 6 мм ПАВ, USB
Сенсорный экран MasterTouch 17", WIDE, 6 мм ПАВ, USB
Сенсорный экран MasterTouch 17", 3 мм ПАВ, USB
Сенсорный экран Mastertouch 19", 6мм ПАВ, USB
Сенсорный экран Mastertouch 19", 6мм ПАВ, USB, в рамке
Сенсорный экран

Сенсорный экран MasterTouch

Сенсорный экран MasterTouch существует эффективное, качественное и недорогое сенсорного экрана составляет 6мм, тем работу.

Цены:	Кол-во:
1-9 шт.:	3221.38 РУБ
10-49 шт.:	3074.96 РУБ
50-100 шт.:	2928.53 РУБ
Склад: 50шт.	

В корзину

 [Драйвер MasterTouch \(154 Кб\)](#)

 [Драйвер MasterTouch \(Linux, Win98, XP, DOS\) \(659 Кб\)](#)

 [Мануал как запустить сенсорный экран MasterTouch под Ubuntu 8.04 + драйвера, за что спасибо Дмитрию Бүзину \(969 Кб\)](#)


 [Новый драйвер для сенсорных стекол Master Touch под Win7 \(140 Кб\)](#)

Особенности:

- Размеры внешние: 401мм x 266мм
- Размеры видимой области: 370мм x 2
- Размеры активной области: 367мм x
- На терминалах ОСМП уже прописан
- Выгодное отличие MasterTouch от б
- Сенсорные экраны MasterTouch был


Установка драйвера стекла.

Распаковываем скаченный
файл.




Установка драйвера стекла.

Запускаем файл: Install из распакованного архива.




Установка драйвера стекла.

Запускаем программу
установки драйвера нажатием
на кнопку Next.



Установка драйвера стекла.

Соглашаемся с установкой
нового программного
обеспечения.




Установка драйвера стекла.

Окончание установки драйвера.




Установка драйвера стекла.

Соглашаемся на перезагрузку
компьютера.



Установка драйвера стекла.

После перезагрузки компьютера запускается программа калибровки стекла. Поочередно появляются четыре мишени, на которые нужно нажать пальцем руки.



Установка драйвера стекла.

Завершаем калибровку стекла.
Нажимаем на ОК.

Драйвер установлен и готов к
работе.

