


Подключение купюроприемника Innovative NV200 + Payout

Купюроприемник Innovative NV200 с модулем выдачи SMART Payout настоятельно рекомендуется подключать к отдельному источнику питания. Для стабильной работы используйте блоки питания, выдающие от 2,5 Ампер и выше.


Выделите для купюроприемника с модулем payout отдельный БП и доработайте его следующим образом:

1. Добавьте перемычку для запуска из дежурного режима:




На современных БП идет разъем 24 Pin. На более старых — 20 Pin.

Пример перемычки:



- Питание для купюроприемника с модулем выдачи снимать с разъема, где присутствует 12 ВОЛЬТ:



Например, желтый провод на колодке molex:

